BRANDINSTRUKS for SOLBORGEN Feriekoloni

Forholdsregler ved brand og placering af brandslukningsudstyr

---


I tilfælde af brand alarmeres Solborgens gæster ved hjælp af det interne alarmanlæg – og der ringes 112

1. Slå ruden i stykker på én af de røde brandalarmeringsbokse for at starte den interne brandalarm (høj kimen)

2. Ring 112 og oplys om brand på Solborgen, Strandgårdsleddet 2, Hønsinge Lyng, 4560 Vig

3. Tjek, at alle er kommet ud af bygningen og mødt op ved samlingsstedet

4. Underret udlejer på tlf. 2829 4462 eller tilsynsførende på tlf. 2625 2011



BRANDINSTRUKS for SOLBORGEN Feriekoloni

Beskrivelse af forholdsregler ved brand

Lejer og evt. andre ansvarlige voksne skal gøre sig bekendt med og følge nærværende brandinstruks, der sammen med værelsesoversigten er ophængt i værelse 19 og i depotet (værelse 12/13).

Det er lejers ansvar, at alle relevante personer, der opholder sig på Solborgen i lejeperioden, er bekendt med brandinstruksen og orienteret om forholdsregler ved brand.

Lejer og evt. andre ansvarlige voksne har pligt til umiddelbart efter ankomst til Solborgen at orientere sig om placering af:

- de røde brandalarmeringsbokse
- brandslukningsudstyret
- flugtveje (markeret med grønne skilte)
- værelsernes redningsåbninger

Lejer har pligt til at orientere øvrige gæster på Solborgen i lejers ansvarsperiode om, hvordan man skal agere, når brandalarmen lyder:

- Forlad dit værelse gennem dør eller vindue – forlad bygningen via nærmeste udgang
- Forlad dit indendørs opholdssted gennem nærmeste dør og/eller markerede flugtvej
- Søg hen til det af lejer anviste udendørs samlingssted, fx flagstangen, og afvent optælling
- Lejer skal ved ankomst til SOLBORGEN orientere øvrige gæster om, hvor samlingsstedet er i tilfælde af brand, fx ved flagstangen

Mini-brandøvelse

Lejer bør inden at afholde en brandøvelse inden første overnatning, så alle gæster ved, hvordan de skal agere i tilfælde af brand.

Brandøvelsen kan bestå i afprøvning af brandanlægget, mens gæsterne er på værelserne:

- Orienter først gæsterne om øvelsen: Tjek hvordan I kommer hurtigst ud af værelset, og hvilke flugtveje/udgange, I skal benytte, når alarmen lyder
- Tænd anlægget med nøglen, der hænger i el-målerskabet, så alarmen går i gang *(nøglen isættes den gruppe i målerskabet, der er markeret som alarmanlæg, og nøglen vippes)*
- Når alarmen lyder, forlader gæsterne bygningen og samles til optælling på det aftalte samlingssted
- Lejer tjekker, at alle er kommet ud af bygningen
- Alarmen afbrydes igen med nøglen i el-målerskabet

I tvivl om brandinstruks eller brandalarmering?

- Inden opholdet, kan MSA's udlejningsansvarlige kontaktes i god tid før lejeperioden
- Under opholdet, kan tilsynsførende, Hanne Bjerregaard, tlf. 2625 2011, kontaktes

BRANDINSTRUKS for SOLBORGEN Feriekoloni

Forebyggelse af brand

Lejer og evt. andre ansvarlige voksne samt gæster på SOLBORGEN har pligt til at følge nedenstående tiltag til forebyggelse af brand:

Vær forsigtig med anvendelse af ild.

Levende lys herunder fyrfadslys ***skal*** anbringes i stager, der er forsvarligt sikret mod at vælte. Stagerne skal være udført af ikke-brandbart materiale (ikke plast). Hold afstand til gardiner o. lign med de tændte lys. Tændte lys må kun anvendes i rum, hvor der konstant er voksne til stede og under disses opsyn.

Haveblus og andre levende lys må ikke anbringes på terrasserne.

Rygning må kun finde sted udendørs.

Tobaksaffald skal opsamles i ikke-brandbar beholder med låg. Beholderen må ikke benyttes til andre formål og låget skal holdes lukket. Beholderen findes ved køkkenindgangen over for depotrummet.

Duge m.v. skal nøje efterses for gløder fra tobaksrygning. Duge og andet løst liggende materiale skal fjernes fra bordene og anbringes således, at evt. brand ikke kan brede sig.

Affaldsposer o. lign. skal fjernes fra soveafsnittene, når den daglige rengøring er afsluttet, og anbringes i affaldsskur med affaldscontainere, som findes uden for køkkenindgangen til Solborgen.

El-ovne skal være anbragt i god afstand fra alt brandbart (stråleovne mindst 1 m fra stråleretningen). El-ovne må ikke tildækkes eller anvendes til tørring af tøj. Afbryd elektriske apparater ved stikkontakten efter brug og tag stikket ud af kontakten.

Strygejern skal altid afbrydes ved stikkontakten, når det forlades (selv i et kort øjeblik), og stikket skal tages ud af stikkontakten.

Olie- og fernisklude samt gulvmopper kan selvantænde. Efter brugen skal de derfor anbringes på en sådan måde (f.eks. i jernbeholdere med låg), at de ikke kan forårsage brand.

Brandfarlige væsker (f.eks. benzin, petroleum, acetone og sprit) skal anvendes med forsigtighed og opbevares i veltillukkede beholdere.

Branddøre må ikke stå åbne, medmindre røgdetektorer sørger for automatisk lukning i tilfælde af brand.

Nødudgange må ikke spærres, og der må ikke henstilles noget i flugtveje og på trapper.

Slukningsudstyret skal holdes tilgængeligt.

Solborgen
.....ved Sejerøbugten
.....et godt sted for ferien
Strandgårdsleddet 2
HansingeLyng
4560 Vig